

x Speisereste grob entfernen

(niemals Spüli verwenden, max. warmes Wasser)

x Maschine mit Geschirr befüllen

(Spülmittel wird automatisch zugeführt)

x Taste links drücken (ein/aus)



x Programm wählen:

◦ **intensiv:** stark verschmutztes Spülgut



◦ **kurz:** wenig verschmutztes Spülgut



◦ **universal:** normal verschmutztes Spülgut



x Taste Start/Stop drücken zum Starten

(Programm dauert ca. 15 min)



x Ende des Programmes wird angezeigt

(Displayanzeige; Signalton für 3 Sekunden)

x Achtung beim Öffnen der Tür:

◦ **Vorsicht Verbrühungsgefahr!**

◦ **heißer Dampf / heißes Geschirr**

◦ **Tür ganz öffnen zum Abkühlen**

Am Ende eines Benutzungstages bitte die Tür und die Türdichtung mit einem feuchten Tuch reinigen.

Speisereste könnten zu Schimmelbildung führen.